

MODE D'EMPLOI

Lire entièrement et respecter le mode d'emploi avant tout utilisation du foyer.

RÈgles GÉNÉrales:

N'utilisez le foyer que selon le mode d'emploi fourni. Le foyer doit être utilisé dans une pièce aérée ou possédant une bonne aération aspirante. Aucun objet inflammable ne doit se trouver a proximité du foyer. Laissez un espace minimum de 1 pouce entre le mur et l'appareil.

Allumage:

Remplissez le réservoir avec un entonnoir avec précaution et assurez-vous de mettre de l'Éthanol-d'ÉnaturÉ au trois quart du brûleur et de ne pas éclabousser autour de celui-ci. Remarquez qu'il est mieux de mettre un litre a la fois .Nettoyez tout déversement avec un linge approprié afin de sécher l'Éthanol qui aurait déverser.

Ne jamais utiliser d'autres produits: gaz, huile à chauffage ou tout produits inflammable autres que l'Éthanol-d'ÉnaturÉ. Évitez le contact d'Éthanol avec toute matière spongieuse, peinte ou susceptible de s'enflammer à la présence d'une flamme afin de prévenir tout accident malheureux. Allumez le feu avec un briquet long comme celui que l'on utilise pour les BBQ uniquement, car du papier ou d'autres matières ne sont pas appropriées. Le réglage du brûleur se fait un peu comme un poêle à fondu chinoise, ajustez le panneau pour augmenter ou réduire l'intensité du feu. Il est préférable de laisser brûler tout l'Éthanol-d'ÉnaturÉ . Et de repartir celui-ci au besoin. Les mêmes précautions s'appliquent tant qu'à l'utilisation mais diffère par l'application. Éloignez les enfants les animaux ou tout ce qui pourrait s'avérer dangereux pendant l'opération de l'appareil. Notez que le jugement de la situation vous appartient.

Ne jamais rajouter de produits d'allumage pendant que celui-ci fonctionne. Attendez le refroidissement du foyer et du réservoir avant de remplir à nouveau.